



Via dell'Avena, 18 30175 Marghera (VE) +39 041931833 info@vio.it



MANUTENZIONE TECNICA BF 2.3

OPERAZIONI	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	AD OGNI USO	PRIMO MESE /10 ORE	OGNI 6 MESI/ 50 ORE	OGNI ANNO/ 150 ORE	NOTE TECNICHE
Olio motore	Controllo livello	•				Capacità olio 0,25 L
	Cambiare		•	•		
Olio piede	Cambiare		•	•		Capacità olio 0,05 L
Fune di avviamento	Controllare			•		
Articolazione carburante	Controllare/Regolare		•	•		
Gioco valvole	Controllare/Regolare				•	
Candele	Controllare/Regolare			•		Dist. Elettrodi 0,6-0,7 mm
	Cambiare		Ogni 200 ore			
Elica e coppiglia	Controllare	•				
Protezione Anodica	Controllare	•				
Regime di minimo	Controllare/Regolare		•	•		2000 ± 100 giri/min
Pattino e tamburo frizione	Cambiare				•	
Rivestimento e boccola scatola di rotazione	Cambiare		Ogni 3 anni			
Tenuta acqua	Cambiare		Ogni 3 anni			
Condotto carburante	Controllare	•				
	Cambiare		Ogni 2 anni (se necessario)			
Bulloni e dadi	Controllare		•		•	
Lubrificazione	Ingrassare		•	•		
Serbatoio e filtro carburante	Pulire			•		
Tubo di sfiato carter motore	Controllare				•	