



Via dell'Avena, 18 30175 Marghera (VE) +39 041931833 info@vio.it



## MANUTENZIONE TECNICA BF 8

OPERAZIONI	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	AD OGNI USO	PRIMO MESE / 20 ORE	OGNI 6 MESI/ 100 ORE	OGNI ANNO/ 200 ORE	OGNI 2 ANNI/ 400 ORE
Olio motore Capacità olio: 1,0 senza sostituzione filtro; 1,1 con sostituzione filtro;	Controllo livello	•				
	Cambiare		•	•		
Olio piede Capacità olio: 0,29 L	Cambiare		•	•		
Filtro olio motore	Cambiare				•	
Cinghia di distribuzione	Controllo				•	
Fune di avviamento	Controllo			•		
Articolazione carburante	Controllo/regolazione		•	•		
Gioco valvole	Controllo/regolazione				•	
Candele Distanza: 0,8-0,9 mm	Controllo/regolazione			•		
	Cambiare			•		
Elica e coppiglia	Controllo	•				
Anodo (esterno)	Controllo	•				
Anodo (interno)	Controllo					•
Regime minimo	Controllo/regolazione		•	•		
Lubrificazione	Ingrassaggio		•	•		
Serbatoio carburante e filtro serbatoio	Pulitura				•	
Termostato	Controllo				•	
Filtro carburante	Controllo			•		
	Cambiare				•	



Via dell'Avena, 18 30175 Marghera (VE) +39 041931833 info@vio.it

## MANUTENZIONE TECNICA BF 8



OPERAZIONI	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	AD OGNI USO	PRIMO MESE /20 ORE	OGNI 6 MESI/ 100 ORE	OGNI ANNO/ 200 ORE	OGNI 2 ANNI/ 400 ORE
Tubo carburante	Controllo	•				
	Cambiare	Ogni 2 anni (se necessario)				
Batteria e collegamenti dei cavi	Controllo livellamento e serraggio	•				
Dadi e bulloni	Controllo/serraggio		•	•		
Tubo di sfiato del carter	Controllo				•	
Condotti acqua di raffreddamento	Pulitura	•				
Pompa dell'acqua	Controllo				•	
Interruttore arresto di emergenza	Controllo	•				
Perdite olio motore	Controllo	•				
Parti in movimento	Controllo	•				
Condizioni del motore	Controllo	•				
Angolo di assetto/sollevamento elettrico	Controllo			•		
Cavo del cambio	Controllo/regolazione			•		