



Via dell'Avena, 18 30175 Marghera (VE) +39 041931833 info@vio.it

MANUTENZIONE TECNICA BF 40E



OPERAZIONI	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	AD OGNI USO	PRIMO MESE / 20 ORE	OGNI 6 MESI/ 100 ORE	OGNI ANNO/ 200 ORE	OGNI 2 ANNI/ 400 ORE
Olio motore Capacità olio: 2,6 senza sostituzione filtro; 2,7 con sostituzione filtro;	Controllo livello	•				
	Cambiare		•	•		
Olio piede Capacità olio: 0,43 L	Cambiare		•	•		
Filtro olio motore	Cambiare				•	
Cinghia di distribuzione	Controllo/regolazione				•	
Leveraggio comando gas	Controllo/regolazione		•	•		
Regime minimo	Controllo/regolazione		•	•		
Gioco Valvole	Controllo/regolazione				•	
Candele Distanza 0,8-0,9 mm	Controllo/regolazione			•		
	Cambiare			•		
Elica e coppiglia	Controllare	•				
Anodo (esterno)	Controllare	•				
Anodo (interno)	Controllare					•
Lubrificazione	Lubrificare		•	•		
Serbatoio carburante e filtro serbatoio	Pulire				•	
Termostato	Controllare				•	
Filtro carburante (Tipo bassa pressione)	Controllare	•		•		
	Cambiare					•



Via dell'Avena, 18 30175 Marghera (VE) +39 041931833 info@vio.it

MANUTENZIONE TECNICA BF 40E



OPERAZIONI	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	AD OGNI USO	PRIMO MESE /20 ORE	OGNI 6 MESI/ 100 ORE	OGNI ANNO/ 200 ORE	OGNI 2 ANNI/ 400 ORE
Filtro carburante (Tipo alta pressione)	Controllare			•		
	Cambiare					•
Tubo carburante	Controllo	•				
	Cambiare	Ogni 2 anni (se necessario)				
Batteria e collegamenti dei cavi	Controllo livellamento e serraggio	•				
Dadi e bulloni	Controllo/serraggio		•	•		
Tubo di sfiato carter	Controllo				•	
Condotti acqua di raffreddamento	Pulitura	•				
Pompa dell'acqua	Controllo				•	
Interruttore arresto di emergenza	Controllo	•				
Perdite olio motore	Controllo	•				
Parti in movimento	Controllo	•				
Condizioni del motore	Controllo	•				
Angolo di assetto/sollevamento elettrico	Controllo			•		
Cavo del cambio	Controllo/regolazione			•		