



Via dell'Avena, 18 30175 Marghera (VE) +39 041931833 info@vio.it

MANUTENZIONE TECNICA BF 4



OPERAZIONI	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	AD OGNI USO	PRIMO MESE /20 ORE	OGNI 6 MESI/ 100 ORE	OGNI ANNO/ 200 ORE	NOTE TECNICHE
Olio motore	Controllo livello	•				Capacità olio 0,55 L
	Cambiare		•	•		
Olio piede	Cambiare		•	•		Capacità olio 0,10 L
Fune di avviamento	Controllare			•		
Articolazione carburante	Controllare/Regolare		•	•		
Gioco valvole	Controllare/Regolare		•		•	
Candele	Controllare/Regolare			•		Dist. Elettrodi 0,6-0,7 mm
	Cambiare				•	
Elica e coppiglia	Controllare	•				
Protezione Anodica	Controllare	•				
Regime di minimo	Controllare/Regolare		•	•		
Lubrificazione	Lubrificare		•	•		
Serbatoio carburante e filtro serbatoio (interno)	Pulire			•		
Serbatoio carburante e filtro serbatoio (portatile)	Pulire				•	
Termostato	Controllare				•	
Filtro carburante	Controllare			•		
	Cambiare				•	
Tubazione carburante	Controllare	•				
	Cambiare		Ogni 2 anni (se necessario)			
Bulloni e dadi	Controllare		•	•		



Via dell'Avena, 18 30175 Marghera (VE) +39 041931833 info@vio.it

MANUTENZIONE TECNICA BF 4



OPERAZIONI	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	AD OGNI USO	PRIMO MESE /20 ORE	OGNI 6 MESI/ 100 ORE	OGNI ANNO/ 200 ORE	NOTE TECNICHE
Tubo di sfiato	Controllare				•	
Condotti acqua di raffreddamento	Pulire	•				
Pompa acqua	Controllare				•	
Interruttore di arresto di emergenza	Controllare	•				
Perdite di olio motore	Controllare	•				
Ciascun componente	Controllare	•				
Condizioni del motore	Controllare	•				